

蓝牙信标

VDB1615规格书

文档信息	
标题	VDB1615 蓝牙信标模块规格书
文档类型	规格书
文档编号	WN-20110041
版本日期	V1.01 11-11-2020
秘密等级	公开

此文档适用于以下产品:

产品名称	产品型号	产品状态
Beacon	VDB1615	量产

95POWER 保留本文档及本文档所包含的信息的所有权利。95POWER 拥有本文档所述的产品、名称、标识和设计的全部知识产权。严禁没有征得 95POWER 的许可的情况下复制、使用、修改或向第三方披露本文档的全部或部分内容。

95POWER 对本文档所包含的信息的使用不承担任何责任。没有明示或暗示的保证,包括但不限于关于信息的准确性、正确性、可靠性和适用性。95POWER 可以随时修订这个文档。可以访问 www.95POWER.com 获得最新的文件。

Copyright © 2020, 深圳市微能信息科技有限公司。

95POWER® 是深圳市微能信息科技有限公司在中国的注册商标。



深圳市微能信息科技有限公司

95Power Information Technology Co., Ltd

VDB1615 规格书

目录

1.产品介绍	5
1.1 VDB1615 内部介绍	5
1.2 VDB1615 特性	
1.3 VDB1615 应用	
2. 硬件参数	6
3. 硬件使用说明	9
3.1 VDB1615 安装电池	
3.2 VDB1615 安装固定方法	
4. 软件使用说明	11
4.1 下载应用程序	11
4.2 扫描蓝牙信标	11
4.3 连接蓝牙信标	12
4.4 配置介绍	13
4.5 修改蓝牙信标名称	
4.6 修改 UUID	15
4.9 修改 Measured Power	
4.10 修改发射功率	
4.11 修改广播间隔	
4.12 修改密码	
4.13 切换模式	
4.14 Eddystone 配置页面简介	23
4.15 修改 URL	
4.16 修改 Other Setting	25
5.联系信息	



修订历史

版本	描述	修改人	日期
V1.01	最初版本	谢晓博	20201111

列表

设备名称	型号	数量	备注
蓝牙信标	VDB1615	1 个	
电池	ER14250	2 个	默认安装在
			VDB1615 内部

1.产品介绍

VDB1615 是一款蓝牙信标设备。蓝牙信标使用 BLE 低功耗蓝牙广播的方法,利用其支持的通用属性配置 文件在第 37、38、39 三个信道上连续发送无定向性的广播包。其广播内容可由我司研发团队开发的 APP "95POWER_xbeacon"读取,包括 UUID、Major、Minor、RSSI 等信息。

1.1 VDB1615 内部介绍

VDB1615 基于 Nordic BLE 4.2 芯片。其内部由 2 节 ER14250 电池供电,电池续航时间与 VDB1615 的 广播参数有关。

1.2 VDB1615 特性

低功耗

体积小、重量轻、造型美观

APP 可灵活配置参数

安装方便(可磁吸/3M 胶安装)

广播范围最大可达 100 米

符合 RoHS (无铅)

符合 FCC, CE

1.3 VDB1615 应用

室内定位

信息推送

身份识别

微信摇一摇





2. 硬件参数

产品参数

硬件特性	
型号	VDB1615
天线类型	PCB 天线
电池	ER14250 2 * 1200 mAh
标称电压	3.6 v
尺寸(D×H)	52.0 * 23.2(±0.3)mm
无线功能	
无线标准	蓝牙®4.2
频率范围	2400MHz2483.5MHz
数据速率	250 kbps / 1 Mbps / 2 Mbps
调制技术	GFSK 调制
无线安全	AES
传输功率	-20~+4 dBm 可调,步长 4 dB
灵敏度	-93dBm at 1Mbps BLE
工作模式	Peripheral
其他	
工作环境	工作温度:-40℃~ 85℃
	储存温度:-40℃~ 85℃
	工作湿度:10%~90%不凝结
	储存湿度:5%~90%不凝结



深圳市微能信息科技有限公司

95Power Information Technology Co., Ltd

VDB1615 规格书

电池寿命

发射功率(dBm)	广播距离 (m)	广播间隔 (ms)	一天的功耗 (mAh)	待机时长 (天)
		100	8.70984	276
4	70	400	2.23146	1076
4	70	500	1.799568	1334
		1000	0.935784	2565
	50	100.	5.82984	412
0		400	1.51146	1588
		500	1.223568	1961
		1000	0.647784	3705
-4	35	100	4.38984	547
		400	1.15146	2084
		500	0.935568	2565
		1000	0.503784	4764

注:以上数据可能因环境不同而有所改变,且未计入电池损耗,仅供参考。



95Power Information Technology Co., Ltd

VDB1615 规格书

结构参数



注: 天线方向指 PCB 板载天线信号强度最强的方向











深圳市微能信息科技有限公司 95Power Information Technology Co., Ltd

VDB1615 规格书

3. 硬件使用说明

3.1 VDB1615 安装电池

VDB1615 安装电池后就会自动开机。默 认情况下,出厂时已安装2节ER14250 电池,并塞好了绝缘片。

如果您需要更换电池,请遵循以下说明。

- a. 一只手固定面壳,另一只手顺时针旋 转后盖,取下后盖。
- b. 取下旧电池,并更换更换2节
 ER14250 锂电池,负极对弹簧,正
 极对铁片,两节电池并联,方向相同。

注意! 千万不能把电池方向装反!

c. 重新安装后壳,请把后盖和面壳上有 天线信号标志的方向对齐。







VDB1615 规格书

3.2 VDB1615 安装固定方法

3M 胶式安装

a.使用无尘布把 VDB1615 后盖擦拭干净,防止使用过程中有灰尘或油污;

b.把 3M 胶片从油纸贴上揭掉,贴到 VDB1615 后盖上。并把红纸撕掉。



d. 把 VDB1615 贴 3M 胶一面放到平面上(如桌子上)均匀按压.



e. 撕掉 3M 胶保护膜,并把 VDB1615 有 3M 胶一面贴到目标安装位置(选择合适贴装位置,目标位置如果有 灰尘或油渍需要提前清理干净,并保持干燥)。然后均匀施力按压 5~10 秒。



深圳市微能信息科技有限公司

95Power Information Technology Co., Ltd

4. 软件使用说明

95POWER_xbeacon 是 95POWER 研发团队开发的一款蓝牙 Beacon 软件, 支持 iBeacon 和 Eddystone 两种 模式, 可灵活配置常用参数。

4.1 下载应用程序

目前 APP 尚未上架,请联系销售人员提供, APP 名称 95POWER_xbeacon。

4.2 扫描蓝牙信标

打开 APP,如果手机提示打开蓝牙,请允许,手机自动开始扫描周围的蓝牙信标。





4.3 连接蓝牙信标

点击要连接的蓝牙信标,30秒内输入密码,即可获得操作权限。(出厂密码:1234)

< 返回	正在连接
MAC C3:8C:F1:9B:2F:B0	>
Device Name Vc38cf1	>
FFFE2D121E4B0FA4994ECEB531F405	545
User service data 121E4B0FA4994ECEB531	
Majo 13330 password	>
Minc 30806 确定 取消	>
Transmitting power O dBm	
Measured Power	\geq
Broadcast interval	
Battery 100	
Password	



4.4 配置介绍



介绍:

MAC: MAC 地址

Name:所选蓝牙信标的名称。

UUID:按照 ISO/IEC11578:1996 标准的 128 位标识符(16 字节)

User service data:用户数据,24个16进制数字

Major: 16 位标识符(0-65535)

Minor: 16 位标识符(0-65535)

Measured Power:距离 1 米时的参考信号强度

Transmit Power:VDB1615 发射功率

Advertise Interval:VDB1615 广播间隔

Battery Level:VDB1615 电池电量

Password:VDB1615 密码(默认 1234)

配置好信息后, 蓝牙连接断开, 配置将生效。



4.5 修改蓝牙信标名称

点击"Device Name",出现以下 UI,然后在"输入一个名称"框中输入长度小于 12 位的英文字符名称,也可以 在 "或者选一个" 里选一个名称。然后点击"确认修改"。

晚上7:26	0.2K/s \$ ତ 📶 🧙 🃧
< 返回	
0	
Beac	on 名称
Vc38	cf1
输入一个名称	
或者选一个	
iBea	con
skylabB	eacon
mBea	acon
而认	修改
使用长度不多于8的英	文字符命名,不推荐使
用甲	乂。
) <



4.6 修改 UUID

点击"UUID",出现以下 UI,然后在"输入一个 UUID 值"框中输满 16 个字节(32 个十六进制字符)作为 VDB1615 的 UUID。然后点击"确认修改"。

晚上7:28		0.0k	(/s ≹ ⓒ ¦ 111 奈 78 0
< 返回			
			值
		OOIL	/ 旦
	FFFE2D121E4B0FA	4994ECEB531	F40545
输入一位	个 UUID 值		
或者选·	一个		
AA	ABBCCDDEEFF00	1122334455	66778899
00	1122334455667	78899AABBC	CDDEEFF
1:	23456781234567	78123456781	2345678
	确认	人修改	
_	F/13 7/		
UUID长唇	麦为16个字节	5,请使用 *	16进制数据格
	_	-00	
	≡		<



4.7 修改 User service data

点击"User service data",出现如下界面,在"输入用户数据"中输入 24 个 16 进制字符。然后点击"确认 修改"。





4.8 修改 Major、Minor

点击"Major",出现如下界面,设置 0~65535 为设备的 Major 值。然后点击"确认修改"。



修改 Minor

同上面 Major 类似,点击 Minor 进入修改即可。

4.9 修改 Measured Power

点击"Measured Power",出现如下 UI,在距离 VDB1615 1 米远处,设置测量功率,可调范围-100dBm~-30dBm, 默认为-61dBm。然后点击"确认修改"。

Measured Power 含义为,当接收设备接收到的信号强度为-61dBm 时,可认为该设备距离 VDB1615 约为 1 米。



4.10 修改发射功率

点击"Transmission Power"出现如下 UI,设置 VDB1615 的发射功率。功率可设置为:-30dBm, -20dBm, -16dBm, -12dBm, -8dBm, -4dBm, 0dBm, 4dBm。默认是 0 dBm。然后点击"确认修改"。





4.11 修改广播间隔

点击"广播间隔"出现如下 UI,设置广播间隔,广播间隔可以设置为 100ms、200ms、300ms、400ms、500ms、600ms、700ms、800ms、900ms 和 1000ms。默认为 500ms。然后点击"确认修改"。





4.12 修改密码

点击"Password",出现如下 UI,然后在"Password"框中输入 4 个字符作为连接密码,默认为 1234。然后点击 "确认修改"。

晚上7:30	0.0K/s ¥ ⓒ ≒៕ 奈 76
< 返回	
	连接密码 ^{0 password}
右 λ —	个宓码
	确认修改
密码由4~	个英文或数字组成,不要输入中文或 其他符号
	= 0 <

!!!注意:

请提前保存好您的密码,一旦修改新密码,原密码将失效,必须用新密码才能登陆。



4.13 切换模式

点击右上角切换模式文字,出现模式选择窗口,点选 Eddystone。



4.14 Eddystone 配置页面简介

< 返回	切换模式
MAC F6:6C:54:88:97:70	>
Device Name Vf66c54	>
User service data 121E4B0FA4994ECEB531	>
Transmitting power O dBm	>
Broadcast interval	>
Battery 100	>
Password	>
WRL http://www.skylabmodule.com/	>
💬 Other Setting	>



MAC:MAC 地址

Name:蓝牙信标的名称,配置方式同 iBeacon 模式。 User service data:用户自定义的数据,配置方式同 iBeacon 模式。 Transmit Power:VDB1615 发射功率,配置方式同 iBeacon 模式。 Advertise Interval:VDB1615 广播间隔,配置方式同 iBeacon 模式。 Battery Level:VDB1615 电池电量 Password:VDB1615 连接密码,配置方式同 iBeacon 模式。 URL:修改 Eddystone 字段信息。默认格式是 URL。 Other Setting:用于选择 Eddystone 其他字段信息。 配置好信息后,蓝牙连接断开,配置将生效。



4.15 修改 URL

点击"URL",出现如下 UI,然后在"url"下划线上输入最多 16 字节的字符串,即可广播 URL.





4.16 修改 Other Setting

选择并设置 UID 信息:

晚上8:02	_	8.9K/s≹ ⓒ ็ ∭I रू	72
返回			
1	EddySto	one Uid	
=, 0	Value		
输入一个	NameSpace 值		
输入	、16进制格式的	的10个字节	
输入一个	Instance 值		
输入	入16进制格式	的6个字节	
	确认修	改	
	- 0	,	
	= U	<	

分别设置 NameSpace(10 字节)和 Instance(6 字节)。



选择并设置 EID 信息:

晚上8:02	1.2K/s 🕸 🖄 🛜 7		
< 返回			
	Encrypted 值		
输入一个 Encryp	ted 值		
或者选一个			
AAE	BBCCDDEEFF0011		
001	11223344556677		
123	34567812345678		
确认修改			
使用长度不多于8	的英文字符命名, 不推荐使 用中文。		
\equiv			

设置 EID 信息,最多8个字节。



选择并设置 TLM 信息:

晚上8:02	0.4K/s 🕏 🖑 🕅 🛜 😰
< 返回	
	TI M data value
=, u	
Encr	ypted TLM specification
O Une	ncrypted TLM specification
Encrypted TLM data	12 byte
16-bit Salt 2 byte	
16 bit Message Integ	grity Check 2 byte
	确认修改
=	

推荐选择 Encrypted TLM specification (加密的 TLM 规范),然后输入分别输入最多 12 字节的 Encrypted TLM data (加密 TLM 数据), 2 字节的 16-bit Salt,以及 2 字节的 16 bit Message Integrity Check.



5.联系信息

95Power Information Technology Co., Ltd

深圳市微能信息科技有限公司

地址: 深圳市龙华区工业东路利金城工业园 9 栋 6 楼

Address: 6 Floor, Building 9, Lijincheng Scientific & Technical Park, Gongye East Road, Longhua District,

Shenzhen

Tel: 86-755 23779409

Fax: 86-755 23779409

E-mail: sales@95power.com.cn

Website: www.95power.com.cn